

TERMORREGULARDOR PARA CALDERAS DE CALEFACCIÓN



Regulador para circuito de calefacción directo, agua caliente sanitaria, regulación climática y cascada de varias calderas





960SAT.IV1.00 Revisión Software

ÍNDICE REVISIÓN	MODIFICACIONES REALIZADAS
960SAT.IV1.00	Primera versión



ÍNDICE

- 1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL "TERMORREGULADOR 960"
 - Economía de ejercicio
 - Funciones de protección
 - Funciones operativas
 - Producción de agua caliente sanitaria (ACS)
 - Otras características
- 2. CONEXIONES ELÉCTRICAS REGULADOR "MASTER"
 - Conexión alta tensión
 - Conexión baja tensión
- 3. CONEXIONES Y SÍMBOLOS REGULADOR "MASTER"
 - Conexión interfaz 961
 - Descripción simbología
 - Regulador "SLAVE" circuitos de mezcla adicionales
 - Setpoint parámetros
 - Gestión quemador
 - Conmutación automática verano/invierno
 - Función antihielo
 - Pedido calefacción
 - Pedido Hervidor
 - Gestión válvula mezcladora
 - Gestión bomba anticondensación (recirculación)
 - Significado de los botones en el modo "usuario"



- Significado de los botones menú parámetros
- Visualizaciones
- 4. CONEXIONES Y SÍMBOLOS REGULADOR "SLAVE"
- 5. CONEXIONES ELÉCTRICAS REGULADOR "SLAVE"
 - Conexiones alta tensión
 - Conexión baja tensión
 - Descripción simbología
 - Regulador "SLAVE" circuitos de mezcla adicionales
 - Setpoint parámetros
 - Temperaturas
 - Gestión circuito calefacción válvula mezcladora 1
 - Gestión circuito calefacción válvula mezcladora 2, 3, 4
 - Pedido calefacción
 - Significado de los botones en el modo "usuario"
 - Significado de los botones menú parámetros
 - Visualizaciones
- 6. CÓDIGOS DE ANOMALÍAS
- 7. RESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS POR DEFECTO
- 8. CONEXIÓN REGULADORES "960" EN CASCADA
 - Significado teclas menù cascada
 - Algoritmo gestiòn cascada
 - Còdigos anomalia



9. USO DEL CRONOTERMOSTATO DIGITAL "OT2"

- Aplicación
- Datos técnicos generales
- Datos técnicos cronotermostato
- Datos técnicos control remoto caldera
- Características e instrucciones de uso
- Modalidad "Automático"
- Modalidad "Manual"
- Modalidad "Vacaciones"
- Programa semanal
- Selección del estado de la caldera (verano/invierno)
- Programación/lectura máxima temperatura calefacción
- Programación/lectura máxima temperatura uso sanitario
- Función "confort" para uso sanitario
- Lectura de las sondas de temperatura
- Diagnóstico de posibles anomalías de la caldera
- Mandos remotos
- Instrucciones para la instalación
- Reserva de carga interna y uso de las baterías
- Advertencias
- 10. ESQUEMA ELÉCTRICO REGULADOR "MASTER"
- 11. ESQUEMA ELÉCTRICO REGULADOR "SLAVE"



- 12. P&I CONFIGURACIÓN
 - Configuración MASTER "Standard"
 - Configuración MASTER 2
 - Configuración MASTER 3
 - Configuración SLAVE Configuración "Standalone"
 - Configuración SLAVE Configuración 1
 - Configuración SLAVE Configuración 2
 - Configuración SLAVE Configuración 3
 - Configuración CASCADA

ATENCIÓN

<u>El termostato de regulación mecánica presente en el panel de control con perilla</u> graduado de 0 a 90°C, se gira al valor máximo (90°C) para evitar un conflicto de funcionamiento con la tarjeta electrónica 960.





1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL "TERMORREGULADOR 960"

El regulador 960 es un termorregulador proyectado para integrarse a un grupo térmico con el objetivo de gestionar correctamente, desde el punto de vista del confort y de la economía de ejercicio, la caldera, el equipo de calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. Tiene además la posibilidad de comunicar con otros reguladores del mismo tipo para la gestión en cascada de dos o más calderas.



Economía de ejercicio

- Gestión climática de la temperatura de la caldera (pasante) con la posibilidad de compensación ambiente, mediante mando quemador monoestadio/biestadio/modulante.
- Gestión de un circuito de calefacción directo (con bomba).
- Función de adaptación de la curva climática en función de la inercia térmica del edificio y de la presencia de "calor gratuito".
- Función de economía diaria calculada en base de las características dinámicas de las estructuras.
- Conmutación automática verano/invierno.

Funciones de protección

- Protección de las condensaciones ácidas en fase de encendido de la caldera.
- Temperatura mínima y máxima de la caldera para calibrar.
- Protección anticongelación diferenciada para caldera, hervidor o instalación.
- Protección del quemador por tiempo mínimo de funcionamiento.
- Protección anti-sobrecalentamiento de la caldera mediante apagado retrasado de las bombas.
- Protección antigripado de las bombas.

Funciones operativas

- Puesta en funcionamiento simplificada.
- Todas las calibraciones se realizan en el regulador.
- Programa semanal
- Todas las calibraciones y regímenes de funcionamiento detectables por medio de visor y led luminosos.
- Prueba de los relé y de las sondas.



Producción de agua caliente sanitaria (ACS)

- Programación horarios diarios.
- Posibilidad de programar una temperatura reducida por el período de reducción (Ej. noche).
- Posibilidad de mando de la bomba de carga o de la válvula desviadora para servir el hervidor.
- Prioridad del circuito sanitario seleccionado.
- Control anti-legionela.

Otras características

- Fácil conexión con sonda digital SSE.
- Contador para cada estadio de funcionamiento del quemador.





2. CONEXIONES ELÉCTRICAS REGULADOR "MASTER"

CONEXIONES ALTA TENSIÓN

Conector J11			
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX	
Fase alimentación	1		
Neutro alimentación	2		
Neutro bomba PB	Ν	230Vac, Imax= 1A cosφ > 0,4	
Fase bomba PB / mando NC válvula mezcladora VM	6	*	
Neutro bomba PC	Ν	230Vac, Imax= 1A cosφ > 0,4	
Fase bomba PC	8	*	
Fase bomba PR / válvula desviadora DVR / mando	10	230Vac, Imax= 1A cosφ > 0,4	
NO válvula mezcladora VM		*	
Neutro bomba PR / válvula desviadora DVR / válvula	Ν		
mezcladora VM			
* La suma de todas las cargas conectadas a J11 no debe superar los 2A			

Conector J18		
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX
Contacto relé "free" – 1° estadio quemador (T2)	12	230 Vac, Imax= 3A, cosφ > 0,4
Contacto relé "free" – 1° estadio quemador (T1)	13	

Conexiones a tierra	PIN
Tierra funcional	55
Referencia baja tensión	56

Conector J4			
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX	
1° contacto relé 2° estadio / modulación quemador	21	230 Vac, Imax= 1A, cosφ > 0,4	
(T7)			
2° contacto relé modulación quemador (T8)	22		
Común relé 2° estadio / modulación quemador (T6)	19		



CONEXIONES BAJA TENSIÓN

Conector J14	
FUNCIÓN	PIN
SM - SONDA ENTRADA CALDERA	51, 52
SB - SONDA HERVIDOR	50, 49
SA - SONDA EQUIPO CALEFACCIÓN	
SC - SONDA ENTRADA COLECTOR	
SR - SONDA RETORNO	48, 47
FLS – MEDIDOR DE FLUJO	44, 45

Conector J12	
FUNCIÓN	PIN
SE - SONDA EXTERNA (regulación climática)	38, 40
PSAH - PRESÓSTATO MÁXIMA PRESIÓN	42, 43
PASL - PRESÓSTATO MÍNIMA PRESIÓN	36, 37
CONEXIÓN RS232 PARA CENTRALITA SLAVE	34 (Tx)
MÓDULO ADICIONAL	35 (Rx)

Conector J7	
FUNCIÓN	
PEDIDO CALEFACCIÓN	
PEDIDO CIRCUITO SLAVE	

FUNCIÓN	PIN
TA - SONDA AMBIENTE	54, 54



SISTEMA CON MÁS CENTRALITAS DE CONTROL

El nuevo panel de control de calefacción ofrece la posibilidad de contener y gestionar DOS centralitas de control y mando dentro del mismo panel, una dedicada como función Master, las otras dos dedicadas al control de más circuitos mezclados independientes.









Centralita Satélite 1

"960B"



3. CONEXIONES Y SÍMBOLOS REGULADOR "MASTER"

El modo caldera está activo cuando el Jumper JP7 se encuentra en posición 0





CONEXIÓN INTERFAZ 961





DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA

Fase alimentación	(L)
Neutro alimentación	(N)
Bomba hervidor	PB
Bomba recirculación	PR
Bomba Caldera	PC
Válvula desviadora de recirculación	VDR
Válvula mezcladora circuito calefacción	VM
Mando 1° estadio quemador	ST1
Mando 2° estadio quemador biestadio	ST2
Mando abertura quemador modulante	FA
Mando cierre quemador modulante	FC
Sonda entrada caldera	SM
Sonda hervidor	SB
Sonda equipo calefacción	SA
Sonda entrada colector	SC
Sonda retorno	SR
Sonda externa	SE
Medidor de flujo	FLS
Presóstato de mínimo	PSAL
Presóstato de máximo	PSAH
Termostato ambiente	ΤΑ
Conexión para centralitas Slave adicionales	RS232

REGULADOR "SLAVE" CIRCUITOS DE MEZCLA ADICIONALES

Se pueden conectar dos centralitas para gestionar con un sólo panel de mando hasta 3 equipos mezclados. En la tarjeta Master conectar el panel de mando LCD y programar el Jumper *JP7* a *0*. En la tarjeta Slave no conectar el panel de mando y programar los Jumper *JP7* y *JP8* a *1*.

Conectar las conexiones RX/TX Rs232 del siguiente modo: *TX Master* \rightarrow *Rx Slave Rx Master* \rightarrow *Tx Slave*

Ante la falta de comunicación los símbolos relativos a la modulación de las instalaciones mezcladoras 2 y 3 parpadean.



SETPOINT Y PARÁMETROS

FUNCIÓN	N°	DEFAU	RANGE
		LT	
SETPOINT CALEFACCIÓN	SP:1	80°C	20 – TEMP MÁXIMA EQUIPO °C
LÍMITE MÍNIMO SETPOINT	SP:2	80°C	20 – TEMP MÁXIMA EQUIPO °C
COMPENSADO SONDA EXTERNA			
SETPOINT HERVIDOR	SP:3	65°C	30 – 90 °C
SETPOINT GESTIÓN MEZCLADORA VM	SP:4	60°C	30 – 90 °C
SETPOINT GESTIÓN MEZCLADORA VM1	SP:5	60°C	30 – 90 °C
SETPOINT GESTIÓN MEZCLADORA VM2	SP:6	60°C	30 – 90 °C
SETPOINT CASCADA	SP:7	80°C	20 – 120 °C

FUNCIÓN	N°	DEFAULT	RANGE
HABILITACIÓN PRESÓSTATOS	1	0	0 – 7
TEMPERATURA MÁXIMA EQUIPO	2	105	90 – 120 °C
HABILITACIÓN SONDA EXTERNA	3	0	0-1
COEFICIENTE DISPERSIÓN SONDA EXT.	4	35	5 - 50
LÍMITE MÍNIMO SETPOINT	5	80	20 – temperatura máxima equipo °C
COMPENSADO SONDA EXTERNA			
CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA VERANO-	6	0	0-1
INVIERNO			
TEMPERATURA CONMUTACIÓN	7	20	0 – 40 °C
VERANO-INVIERNO			
TIPO QUEMADOR	8	3	1 – 3 (monoestadio, biestadio,
			modulante)
RETRASO ENCENDIDO 2º ESTADIO	9	30	0 - 240 Seg
UMBRAL OFF 1° ESTADIO	10	8	0 – 20 °C
UMBRAL ON 1° ESTADIO	11	-2	0 – 20 °C
UMBRAL OFF 2° ESTADIO	12	-2	0 – 20 °C
UMBRAL ON 2° ESTADIO	13	-8	0 – 20 °C
BANDA INTERVENCIÓN MODULACIÓN BOTTOM	14	10	0 – 20 °C
BANDA INTERVENCIÓN MODULACIÓN T	15	5	2-25 °C
TIEMPO ABERTURA TOTAL	16	25	1 - 240 Seg
CONSTANTE PROPORCIONAL	17	15	1 – 20
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL	18	3	1 - 30 Seg
CONSTANTE INTEGRAL	19	5	0 - 50
RETRASO COMIENZO MODULACIÓN	20	120	0 - 240 Seg

I.VAR. Industry Srl : Manual de instrucciones - Instalador



POST CIRCULACIÓN QUEMADOR	21	10	1 – 30 min
TEMPERATURA MÍNIMA ENCENDIDO	22	58	0 – 60 °C
BOMBA EQUIPO			
SONDA RETORNO PRESENTE	23	0	0 - 1
TEMPERATURA MÁXIMA ENCENDIDO	24	60	25 – 60 °C
BOMBA ANTICONDENSACIÓN			
DELTA-T BOMBA ANTICONDENSACIÓN	25	10	10 – 40 °C
MODO GESTIÓN HERVIDOR /	26	0	0-4
MEZCLADORA			0 : hervidor desactivado
			1 : válvula mezcladora suplementaria
			2 : hervidor con bomba equipo OFF
			3 : hervidor con bomba equipo ON
			4 : hervidor sin prioridad en calefacción
UMBRAL ON-OFF HERVIDOR ENTRADA	27	5	5 – 15 °C
TEMPERATURA ANTICONGELACIÓN ON	28	5	0 –15 °C
TEMPERATURA ANTICONGELACIÓN	29	25	0 – 50 °C
OFF			
TIEMPO ABERTURA TOTAL	30	30	5 - 60 Seg
MEZCLADORA VM			
CONSTANTE PROPORCIONAL	31	10	1 - 20
MEZCLADORA VM			
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL	32	5	2 - 10
MEZCLADORA VM			
CONSTANTE INTEGRAL MEZCLADORA	33	10	0 - 50
VM			
TIEMPO ABERTURA TOTAL	34	30	5 - 60 Seg
MEZCLADORA VM1 (Slave)			
CONSTANTE PROPORCIONAL	35	10	1 - 20
MEZCLADORA VM1 (Slave)			
TIEMPO ABERTURA INTEGRAL	36	5	2 - 10
MEZCLADORA VM1 (Slave)			
CONSTANTE INTEGRAL MEZCLADORA	37	10	0 - 50
VM1 (Slave)			
TIEMPO ABERTURA TOTAL	38	30	5 - 60 Seg
MEZCLADORA VM2 (Slave)			
CONSTANTE PROPORCIONAL	39	10	1 - 20
MEZCLADORA VM2 (Slave)			
TIEMPO ABERTURA INTEGRAL	40	5	2 - 10
MEZCLADORA VM2 (Slave)			
CONSTANTE INTEGRAL MEZCLADORA	41	10	0 - 50
VM2 (Slave)			



MODO GESTIÓN MEZCLADORA AUXILIARES	42	0	0 - 1
NÚMERO MEZCLADORA AUXILIARES	43	0	0 - 2

TEMPERATURAS

FUNCIÓN	N°
TEMPERATURA ENTRADA	t: 1
TEMPERATURA HERVIDOR	t: 2
TEMPERATURA CIRCUITO CALEFACCIÓN	t: 3
TEMPERATURA CIRCUITO CALEFACCIÓN 1	t: 4
TEMPERATURA CIRCUITO CALEFACCIÓN 2	t: 5
TEMPERATURA RETORNO	t: 6
TEMPERATURA EXTERNA	t: 7
SETPOINT COMPENSADO SONDA EXTERNA	t: 8
TEMPERATURA COLECTOR	t: 9

GESTIÓN QUEMADOR

Quemador monoestadio

El quemador se activa cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada es inferior a: **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL ON 1° ESTADIO**. El quemador se apaga cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada supera el valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL OFF 1° ESTADIO**.

Quemador biestadio

El primer estadio se activa cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada es inferior a: **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL ON 1° ESTADIO**. El primer estadio se apaga cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada supera el valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL OFF 1° ESTADIO**.

El segundo estadio se enciende cuando la temperatura de entrada desciende por debajo del siguiente valor: **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL ON 2° ESTADIO**. El segundo estadio se apaga cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada alcanza el valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL OFF 2° ESTADIO**.

El encendido del mismo no se producirá antes de un tiempo fijado mediante el parámetro **N°9**. Este retraso se introduce sólo en el primer encendido después del cierre del termostato ambiente.

Quemador modulante



El primer estadio se activa cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada es inferior a: **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL ON 1° ESTADIO**. El primer estadio se apaga cuando la temperatura detectada por la sonda de entrada supera el valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - UMBRAL OFF 1° ESTADIO**.

La modulación se produce si la temperatura detectada por la sonda de entrada se separa del setpoint programado por lo menos en 2°C. Esto impide la continua conmutación del sistema. Se puede programar mediante el parámetro $N^{\circ}16$ el tiempo que requiere el quemador para pasar de la posición totalmente cerrado a totalmente abierto y viceversa. En base a la diferencia entre el setpoint temperatura programado y la temperatura actual, el sistema calcula con un algoritmo *PI* la posición correcta del actuador que regula la modulación. En base al parámetro $N^{\circ}18$ se pueden programar cuantos segundos el sistema calcula la contribución integral. También es posible cambiar la constante de proporción con el parámetro $N^{\circ}17$ y la constante integral con el parámetro $N^{\circ}19$

La modulación comienza sólo si la temperatura permanece dentro de una determinada banda de temperatura alrededor del setpoint. La amplitud de esta banda se puede programar con el parámetro **N°14-15.** Fuera de la banda de modulación el funcionamiento es de tipo On-Off. Si la temperatura es inferior al valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - BANDA INTERVENCIÓN MODULACIÓN** el mando de abertura es dejado siempre activo hasta que se alcance la abertura máxima. Si la temperatura es superior al valor **SETPOINT CALEFACCIÓN - BANDA INTERVENCIÓN MODULACIÓN** el mando de cierre es dejado siempre activo hasta que se alcance el cierre completo.

La modulación comienza sólo después de un tiempo programable con el parámetro **N°20** que comienza desde el encendido del primer estadio.

GESTIÓN SONDA EXTERNA

En el caso que esté conectada la sonda externa y que ésta esté habilitada con el parámetro **N°3** el setpoint seguido por la sonda de entrada se calculará con la siguiente fórmula:



Ejemplo de



cálculo de diferentes valores de Ke

Ke representa el coeficiente de dispersión del edificio que se programa mediante el parámetro **N°4**. Te es la temperatura detectada por la sonda externa.

El setpoint calculado mediante dicha fórmula está limitado inferiormente por el setpoint *SP:2 LÍMITE MÍNIMO SETPOINT COMPENSADO SONDA EXTERNA*. *SP:2* está limitado por el parámetro *N*°5

CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA VERANO-INVIERNO

Por medio de esta función es posible conmutar automáticamente la tarjeta al modo verano apenas la temperatura detectada por la sonda externa supera un valor determinado. En el modo verano, el pedido del termostato ambiente es ignorado. Para habilitar la conmutación automática verano/invierno es necesario programar el parámetro **N°6** en 1. La temperatura de intercambio de programa mediante el parámetro **N°7**.

FUNCIÓN ANTICONGELACIÓN

En el caso que la sonda de entrada detecte una temperatura inferior a la programada por el parámetro **N°28**, el quemador se enciende hasta llevar la temperatura de entrada al valor programado por medio del parámetro **N°28**. Para desactivar la función anticongelación es necesario programar los parámetros **29 y 30** con el mismo valor.

PEDIDO CALEFACCIÓN

Al cierre del contacto del termostato ambiente, si la tarjeta se encuentra en el modo invierno, la bomba del equipo se activa solamente su la temperatura detectada por la sonda de entrada supera el valor programado por medio del parámetro **N°22**.

Apenas la temperatura detectada por la sonda de entrada desciende por debajo de un umbral específico, el quemador se enciende. En el visor aparece la temperatura detectada por la sonda de entrada.

Al finalizar el pedido, la bomba permanece alimentada por un tiempo igual al valor programado mediante el parámetro **N°21**.

PEDIDO HERVIDOR

La gestión del hervidor se activa si el parámetro N°26 está programado con el valor 2, 3 o 4.

Si el parámetro se programa en 2 durante el pedido del hervidor se activa solamente la bomba hervidor.

0Si el parámetro se programa en 3 se activa también la bomba equipo.

Si el parámetro se programa en 4, el pedido del hervidor no tiene prioridad sobre el pedido de calefacción. Si llega un pedido por parte del hervidor simultáneamente a un pedido calefacción y el setpoint de entrada es superior al setpoint hervidor + el delta hervidor, entonces se enciende sólo la bomba hervidor sin modificar el ciclo de calefacción. Si por el contrario el setpoint de entrada es inferior al setpoint hervidor + el delta hervidor entrada es reemplazado por este valor y la bomba equipo queda encendida. Si el pedido del hervidor se produce sin la presencia simultánea de un pedido de calefacción entonces se enciende sólo la bomba hervidor y el setpoint entrada se programa al valor: setpoint hervidor + delta hervidor. El pedido por parte del hervidor está presente cuando la temperatura detectada por la sonda hervidor supera el siguiente valor: **SETPOINT HERVIDOR – 2°C**.



El setpoint que deberá seguir la sonda de entrada es automáticamente programada al siguiente valor: **SETPOINT HERVIDOR + UMBRAL ON OFF HERVIDOR ENTRADA.** Se puede programar por medio del parámetro **N°27**

GESTIÓN VÁLVULA MEZCLADORA

Si el parámetro **N°25** es programado al valor 1 en lugar del hervidor es posible gestionar una válvula mezcladora que modulará la temperatura detectada por la sonda hervidor hasta alcanzar el setpoint **SP:4 SETPOINT GESTIÓN MEZCLADORA 1.** En el caso que la sonda externa presente el valor de setpoint a alcanzar, será calculado el algoritmo de gestión de la sonda externa. En este caso dicho valor está limitado inferiormente por el parámetro **SP:4**

El sistema, en base al error entre setpoint de temperatura programado y temperatura detectada por la sonda respectiva del equipo mezclado, por medio del regulador PI, calcula la posición correcta de la válvula mezcladora.

En base al parámetro $N^{\circ}30$ se puede programar el tiempo que requiere la válvula utilizada para pasar de la posición de cierre completo a la de abertura completa. Por medio de los parámetros N° 31, 32, 33 se pueden programar respectivamente la constante proporcional, el tiempo de cálculo de la integral y la constante integral. En el caso en el que la salida del regulador PI sea al valor máximo, el sistema genera un impulso de abertura cada 20 seg.

Lo mismo ocurre en el caso en el que la salida del regulador sea al valor mínimo. En esta caso se genera un impulso de cierre cada 20 seg.

Las mezcladoras 2 y 3 en el módulo adicional se gestionan del mismo modo que la mezcladora 1. En base al parámetro *N°42* es posible decidir cómo gestionar el pedido de los equipos mezclados 2 y 3. *Valor 0*: El sistema modula sin comprobar si la temperatura de entrada es superior al setpoint programado. *Valor 1*: El sistema comprueba si la temperatura de entrada es mayor que el setpoint programado, en este caso la modulación comienza, de lo contrario el sistema queda en stand-by.

GESTIÓN BOMBA ANTICONDENSACIÓN (RECIRCULACIÓN)

Si la sonda de retorno está habilitada (Parámetro N° 23), apenas la diferencia de temperatura entre sonda de entrada y de valor supera el valor programado con el parámetro $N^{\circ}25$, la bomba anticondensación se activa. La bomba anticondensación se activa si la condensación detectada por la sonda de entrada es inferior al parámetro $N^{\circ}24$ independientemente de la diferencia de temperatura de entrada y de retorno.



SIGNIFICADO BOTONES MODO USUARIO

BOTÓN	FUNCIÓN
J5	Visualización / Disminución setpoint
J6	Visualización / Aumento setpoint
J7	Disminución índice selección setpoint / temperatura
J4	Aumento índice selección setpoint / temperatura
J1	ON / OFF – Salida visualización temperatura/ salida visualización setpoint
J2	Habilitación sanitario
J3	Conmutación_verano/Inverno
J2 + J3	Visualización menú temperaturas
J8	Ninguna función

SIGNIFICADO BOTONES MENÚ PARÁMETROS

Para el menú parámetros es necesario presionar simultáneamente los botones *J1 y J2* durante 2 segundos. El símbolo *T28* aparecerá en el visor.

BOTÓN	FUNCIÓN
J5	Disminución valor parámetro
J6	Aumento valor parámetro
J7	Disminución índice parámetro
J4	Aumento índice parámetro
J1	Salida menú parámetros
J2	Habilitación sanitario
J3	Conmutación_verano/Inverno
J8	Ninguna función







VISUALIZACIONES



SÍMBOLO	SIGNIFICADO
T21	Bomba equipo activa PC
T22	bomba hervidor activa PB
T23	Bomba anticondensación activa PR
T31	Mando abertura mezcladora VM
T32	Mando cierre mezcladora VM
X6	Bomba equipo mezcladora 1 activa VM1
T33	Mando abertura mezcladora 1 VM1
T34	Mando cierre mezcladora 1 VM1
X10	Bomba equipo mezcladora 2 activa VM2
T35	Mando abertura mezcladora 2 VM2
T41	Mando cierre mezcladora 2 VM2
T2	Presóstato máxima presión agua habilitado PSAH
Т3	Presóstato mínima presión agua habilitado PSAL
T24	Medidor de flujo agua habilitado FLS
T18	Encendido primer estadio ST1
T19	Encendido segundo estadio ST2
T17	Mando abertura quemador modulante T7
T20	Mando cierre quemador modulante T8
T 6	Anomalía presente
T 8	Pedido encendido quemador
T46	Pedido calefacción
T30	Hervidor habilitado
T28	Menú parámetros activo



T27	Pedido anticongelación activo
T26	Modo invierno
T25	Modo verano
Τ4	Modo OFF

"Visualización setpoint"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla SP: seguida del índice del setpoint seleccionado

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor setpoint seleccionado
DIGIT 5,6,7,8	Índice setpoint

"Visualización temperaturas"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla t: seguida del índice de la temperatura seleccionada

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor temperatura seleccionada
DIGIT 5,6,7,8	Índice temperatura

"Visualización parámetros"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla P: seguida del índice del parámetro seleccionado

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor parámetro seleccionado
DIGIT 5,6,7,8	Índice parámetro

Cuando esté presente un pedido de encendido del quemador, la barra de modulación (símbolo T9 – T16) asume el siguiente significado en los siguientes casos:

Quemador modulante: la barra indica la contribución proporcional de la modulación tanto en caso de aumento llama (abertura) como de disminución de la misma (cierre). La fase de abertura o cierre es indicada con los símbolos *T17* y *T20*

"Pedido calefacción"

Cuando está presente un pedido de calefacción en los dígitos 1,2,3,4 se visualiza la temperatura detectada por la sonda de entrada y el símbolo **746** parpadea. El estado del quemador se muestra como se describió anteriormente.



"Pedido Hervidor"

Cuando está presente un pedido del hervidor en los dígitos 1,2,3,4 se visualiza la temperatura detectada por la sonda de entrada y el símbolo *T30* parpadea. En los dígitos 5,6,7,8 se visualiza la temperatura del hervidor. El estado del quemador se muestra como se describió anteriormente.



4. CONEXIONES Y SÍMBOLOS REGULADOR "SLAVE"

El modo equipo Slave está activo cuando el Jumper JP7 se encuentra en posición 1





5. CONEXIONES ELÉCTRICAS REGULADOR "SLAVE"

CONEXIONES ALTA TENSIÓN

Conector J11			
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX	
Fase alimentación	1		
Neutro alimentación	2		
Neutro válvula mezcladora equipo calefacción 2 -	Ν	230Vac, Imax= 1A cosφ > 0,4	
VM2		*	
Fase "closed válvula mezcladora equipo calefacción	6		
2 - VM2			
Fase "open" válvula mezcladora equipo calefacción 2	8		
- VM2			
Fase bomba equipo calefacción 2 - PI2	9	230Vac, Imax= 1A cosφ > 0,4	
Neutro bomba equipo calefacción 2 - Pl2	Ν	*	
* La suma de todas las cargas conectadas a J11 no debe superar los 2A			

Conector J18		
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX
Fase bomba equipo calefacción 1 – PI113230 Vac, Imax= 3A, c		230 Vac, Imax= 3A, cosφ > 0,4
Neutro bomba equipo calefacción 1 – PI1	N	

Conexiones a tierra	PIN
Tierra funcional	55
Referencia baja tensión	56

Conector J4		
FUNCIÓN	PIN	CARGA MÁX
Mando "closed válvula mezcladora equipo	21	230 Vac, Imax= 1A, cosφ > 0,4
calefacción 1 – VM1		
Mando "open" válvula mezcladora equipo calefacción	22	
1 – VM1		
Fase válvula mezcladora equipo calefacción 1 – VM1	19	



CONEXIONES BAJA TENSIÓN

Conector J14	
FUNCIÓN	PIN
SP1 - SONDA EQUIPO CALEFACCIÓN 1	51, 52
SP2 - SONDA EQUIPO CALEFACCIÓN 2	50, 49
SC - SONDA ENTRADA COLECTOR	48, 47
TA2 – TERMOSTATO AMBIENTE EQUIPO CALEFACCIÓN 2	44, 45

Conector J12	
FUNCIÓN	PIN
CONEXIÓN RS232 PARA CENTRALITA SLAVE	34 (Tx)
MÓDULO ADICIONAL – "960B"	35 (Rx)

Conector J7	
FUNCIÓN	
PEDIDO CALEFACCIÓN	
PEDIDO CIRCUITO SLAVE	

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA

Fase alimentación	(L)
Neutro alimentación	(N)
Válvula mezcladora equipo calefacción 1	VM1
Bomba equipo calefacción 1	PI1
Sonda equipo calefacción 1	SP1
Válvula mezcladora equipo calefacción 2	VM2
Bomba equipo calefacción 2	PI2
Sonda equipo calefacción 2	SP2
Termostato ambiente equipo calefacción 1	TA1
Termostato ambiente equipo calefacción 2	TA2
Conexión para centralitas Slave adicionales	RS232



REGULADOR "SLAVE" CIRCUITOS MEZCLADOS ADICIONALES

Se pueden conectar dos centralitas para gestionar con un sólo panel de mando hasta 4 instalaciones mezclados. En la tarjeta Master conectar el panel de mando LCD y programar el Jumper *JP7* a *1*. En la tarjeta Slave no conectar el panel de mando y programar los Jumper *JP7* y *JP8* a *1*.

Conectar las conexiones RX/TX Rs232 del siguiente modo:

TX Master → Rx Slave

Rx Master \rightarrow Tx Slave

Si hay comunicación entre las dos tarjetas y los equipo 3, 4 están habilitados por el menú parámetros, entonces aparecerá el estado de los equipos 3, 4 en los dígitos 5, 6. En caso contrario aparecerá el símbolo "--:--" intermitente.

SETPOINT Y PARÁMETROS

FUNCIÓN	N°	RANGO
SETPOINT CALEFACCIÓN EQUIPO 1	SP:1	30 – 90 °C
SETPOINT CALEFACCIÓN EQUIPO 2	SP:2	30 – 90 °C
SETPOINT CALEFACCIÓN EQUIPO 1	SP:3	30 – 90 °C
SETPOINT CALEFACCIÓN EQUIPO 2	SP:4	30 – 90 °C

FUNCIÓN	N°	DEFAULT	RANGO
TIEMPO ABERTURA EQUIPO 1	1	30	1 - 240 Seg
CONSTANTE PROPORCIONAL EQUIPO 1	2	10	1 - 20
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL EQUIPO 1	3	3	1 - 30
CONSTANTE INTEGRAL EQUIPO 1	4	10	0 - 50
TIEMPO ABERTURA EQUIPO 2	5	30	1 - 240 Seg
CONSTANTE PROPORCIONAL EQUIPO 2	6	10	1 - 20
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL EQUIPO 2	7	3	1 - 30
CONSTANTE INTEGRAL EQUIPO 2	8	10	0 - 50
TIEMPO ABERTURA EQUIPO 3	9	30	1 - 240 Seg
CONSTANTE PROPORCIONAL EQUIPO 3	10	10	1 - 20
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL EQUIPO 3	11	3	1 - 30
CONSTANTE INTEGRAL EQUIPO 3	12	10	0 - 50
TIEMPO ABERTURA EQUIPO 4	13	30	1 - 240 Seg
CONSTANTE PROPORCIONAL EQUIPO 4	14	10	1 - 20
TIEMPO CÁLCULO INTEGRAL EQUIPO 4	15	3	1 - 30
CONSTANTE INTEGRAL EQUIPO 4	16	10	0 – 50
NÚMERO EQUIPOS GESTIONADOS	17	1	1 - 4
MODO GESTIÓN SATÉLITE	18	0	0 – 2



TEM	PERAT	URAS

FUNCIÓN	N°
TEMPERATURA EQUIPO 1	t: 1
TEMPERATURA EQUIPO 2	t: 2
TEMPERATURA EQUIPO 3	t: 3
TEMPERATURA EQUIPO 4	t: 4
TEMPERATURA COLECTOR	t: 5

Por medio del parámetro $N^{\circ}17$ se puede seleccionar cuantos equipos gestionar.

GESTIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN VÁLVULA MEZCLADORA 1

El sistema en base al error entre setpoint de temperatura programado y temperatura detectada por la sonda de entrada, el sistema, por medio del regulador PI, calcula la posición correcta de la válvula mezcladora. En base al parámetro **N°1** se puede programar el tiempo que requiere la válvula utilizada para pasar de la posición de cierre completo a la de abertura completa. Por medio de los parámetros **N°2, 3, 4** se pueden programar respectivamente la constante proporcional el tiempo de cálculo de la integral y la constante integral. En el caso en el que la salida del regulador PI sea el valor máximo el sistema genera un impulso de abertura cada 20 seg. Lo mismo sucede si la salida del regulador es un valor mínimo. En esta caso se genera un impulso de cierre cada 20 seg.

En base al valor del parámetro *18* se puede decidir como gestionar el pedido de los equipos mezclados. *Valor 0*: El sistema modula sin comprobar si la temperatura del colector es superior al setpoint programado.

Valor 1: El sistema comprueba si la temperatura del colector es mayor que el setpoint programado, en este caso la modulación comienza, de lo contrario el sistema queda en stand-by. La temperatura del colector se detecta mediante una sonda conectada directamente al módulo satélite.

Valor 2: El sistema comprueba si la temperatura del colector es mayor que el setpoint programado, en este caso la modulación comienza, de lo contrario el sistema queda en stand-by. La temperatura del colector en este caso es detectada por medio del bus RS485. Este modo se utiliza sólo en caso de conexión en cascada.

GESTIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN VÁLVULA MEZCLADORA 2, 3, 4

Las válvulas mezcladoras relativas a los equipos 2, 3, 4 son pilotadas del mismo modo que el equipo 1.



PEDIDO CALEFACCIÓN

El estado de cada equipo *P1, P2, P3, P4* se muestra en el visor. Si está presente la sigla intermitente "*On*" aparece de forma alternativa a la temperatura de entrada del equipo. De lo contrario aparece la sigla "*Sb*" Stand by

Al cerrarse el contacto de un termostato ambiente la bomba relativa del equipo del que llega el pedido se activa y comienza la modulación.

Al finalizar el pedido, la bomba se desactiva.



SIGNIFICADO BOTONES MODO USUARIO

ΒΟΤΌΝ	FUNCIÓN
J5	Disminución setpoint
J6	Aumento setpoint
J7	Disminución índice selección setpoint / temperatura
J4	Aumento índice selección setpoint / temperatura
J1	ON / OFF – Salida visualización temperatura/ salida visualización setpoint
J2	Ninguna función
J3	Ninguna función
J5 + J6	Visualización temperaturas



SIGNIFICADO BOTONES MENÚ PARÁMETROS

Para el menú parámetros es necesario presionar simultáneamente los botones *J1 y J2* durante 2 o más segundos. El símbolo T28 aparecerá en el visor.

BOTÓN	FUNCIÓN
J5	Disminución valor parámetro
J6	Aumento valor parámetro
J7	Disminución índice parámetro
J4	Aumento índice parámetro
J1	Salida menú parámetros
J2	Ninguna función
J3	Ninguna función



VISUALIZACIONES



SÍMBOLO	SIGNIFICADO
T 6	Anomalía presente
T28	Modo parámetros
T4	Modo OFF
X 6	Bomba equipo mezcladora 1 activa - VM1
T33	Mando abertura mezcladora equipo calefacción 1
T34	Mando cierre mezcladora equipo calefacción 1
X10	Bomba equipo mezcladora 2 activa - VM2
T35	Mando abertura mezcladora equipo calefacción 2
T41	Mando cierre mezcladora equipo calefacción 2
X13	Bomba equipo mezcladora 3 activa – VM3
T40	Mando abertura mezcladora equipo calefacción 3
T39	Mando cierre mezcladora equipo calefacción 3
X17	Bomba equipo mezcladora 4 activa – VM4
T43	Mando abertura mezcladora equipo calefacción 4
T47	Mando cierre mezcladora equipo calefacción 4

"Visualización setpoint"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla SP: seguida del índice del setpoint seleccionado

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor setpoint seleccionado
DIGIT 5,6,7,8	Índice setpoint



"Visualización temperaturas"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla *t*: seguida del índice de la temperatura seleccionada

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor temperatura seleccionada
DIGIT 5,6,7,8	Índice temperatura

"Visualización parámetros"

En los dígitos 5, 6, 7, 8 aparecerá la sigla P: seguida del índice del parámetro seleccionado

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor parámetro seleccionado
DIGIT 5,6,7,8	Índice parámetro

"Pedido calefacción"

En los dígitos 1,2 se visualiza el estado del equipo número 1. Cuando está el pedido aparece la sigla "**On**" intermitente mientras en stand by aparece "**Sb**".

En los dígitos 3,4 se visualiza el estado del equipo número 2. Cuando está el pedido aparece la sigla **"On"** intermitente mientras en stand by aparece **"Sb"**.

anteriormente

En los dígitos 5,6 se visualiza el estado del equipo número 3. Cuando está el pedido aparece la sigla "**On**" intermitente mientras en stand by aparece "**Sb**". anteriormente

En los dígitos 7,8 se visualiza el estado del equipo número 4. Cuando está el pedido aparece la sigla "**On**" intermitente mientras en stand by aparece "**Sb**". anteriormente.



6. CÓDIGOS DE ANOMALÍAS

CÓDIGO "Err"	SIGNIFICADO				
9	Avería Hardware Eeprom				
1	Presión agua equipo insuficiente				
2	Presión agua equipo elevada				
5	Cuando el presóstato diferencial está abierto pasados 10 segundos se visualiza este código.				
	El pedido de calefacción se anula pero la bomba sigue activa por 60 segundos.				
7	Una vez que aparece la anomalía 13 la bomba se mantiene activa por 60 segundos.				
	Si dentro de dicho intervalo de tiempo el contacto del prensóstato se cierra, el				
	uncionamiento normal se restablece.				
	De lo contrario la bomba es apagada y aparece la anomalía 15.				
	Para restablecer el funcionamiento normal es necesario presionar el botón J1.				
4	Error corto circuito sonda hervidor/ sonda mezcladora /sonda entrada equipo satélite 2.				
4	Error circuito abierto sonda sanitario/ sonda mezcladora /sonda entrada equipo satélite 2.				
3	Error corto circuito sonda entrada caldera/ sonda entrada equipo satélite 1.				
3	Error circuito abierto sonda entrada caldera/ sonda entrada equipo satélite 1.				
6	Error corto circuito sonda retorno caldera/ sonda colector equipos satélite 1.				
6	Error circuito abierto sonda retorno caldera/ sonda colector equipos satélite 1.				



7. RESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS POR DEFECTO

Presionando simultáneamente los botones J1 J4 y J5 por 10 segundos es posible llevar la tarjeta a las programaciones de fábrica.



8. CONEXIÓN REGULADORES "960" EN CASCADA

Es posible conectar los varios reguladores (en modo de funcionamiento caldera) en cascada empleando la tarjeta interfaz "961". La configuración en cascada prevee la conexión por medio del sistema BUS de una tarjeta "Master" y varias tarjetas "Slave".

La tarjeta "Master" hace las siguientes funciones:

- Gestión de la demada de encendido de la instalación por medio del contacto del termostato ambiente.
- Control de la temperatura del colector por medio de sonda adecuada.
- Control de la bomba de caldera.

En el momento de la demada de encendido de la instalación la tarjeta "Master" pone en marcha la bomba de la caldera y monitoriza continuamente la temperatura del colector mismo. Al fin de llevar la temperatura al setpoint colector el Master decide cuántas calderas poner en marcha.

Es posible conectar al BUS de comunicación de la cascada también el módulo "satélite". Este módulo no contribuirá a proveer calor a la instalación. El módulo utilizará la comunicación sólo para leer la temperatura de colector.

Al fin de configurar los varios módulos que componen la cascada es necesario entrar en el menú apropiado pulsando contemporáneamente las teclas J5, J6 y J7. El símbolo T28 aparecerá en el display.

TECLA	FUNCIÓN
J5 🗖	Decremento valor parámetro cascada
J6 📑	Aumento valor parámetro cascada
J7 🔽	Decremento índice parámetro cascada
J4 🗖	Aumento índice parámetro cascada
J1 🕑	Salida menú cascada
J2 🖻	Ninguna función
J3 🕷	Ninguna función
J8	Ninguna función

SIGNIFICADO TECLAS MENÚ CASCADA



Visualización cascada

En los "digits" 5, 6, 7, 8 aparecerá "C:" seguida por el índice del parámetro seleccionado.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
DIGIT 1,2,3,4	Valor parámetro seleccionado
DIGIT 5,6,7,8	Indice parámetro

FUNCIÓN	N°	DEFAULT	ALCANCE y SIGNIFICADO
FUNCIÓN MÓDULO	1	0	Alcance 0 – 2
			0 = Caldera individual
			1 = Caldera "Master"
			2 = Caldera "Slave"
NÚMERO "SLAVE"	2	1	Alcance 1 – 19
			- Modo de funcionamiento Master :
			número slave conectados
			- Modo de funcionamiento Slave :
			número asignado a "slave"
ROTACIÓN "SLAVE" ACTIVA*	3	1	Alcance 0 – 1
TIEMPO SWITCH ON	4	10	Alcance 1 – 60 min
TIEMPO SWITCH OFF	5	20	Alcance 1 – 60 min

* Parámetros disponibles sólo en modo de funcionamiento Master.

Después de la configuración de los varios módulos, sobre el "Master" aparecerá "**Mast**" sobre los "digits" 5,6,7,8. Sobre los "Slave" en cambio aparecerá "**SLxx**" donde **xx** indica el número del "Slave".

ALGORITMO GESTIÓN CASCADA

La tarjeta Master puede monitorizar constantemente la capacidad de cada caldera conectada a la cascada. Cuando se cierra el termostato ambiente en la caldera Master se enciende la bomba colector. Si la temperatura registrada por la sonda colector es inferior al setpoint cascada (**SP:7**), el Master pone en marcha el quemador. Si el Master trabaja a una potencia inferior al 100% no será mandado el encendido de otras calderas. Si en cambio el Master trabaja al 100% de la potencia, después de un tiempo que se puede programar por medio del parámetro (**C:4**) será encendido también el primer "Slave". En general si n calderas están activas la caldera **n+1** será encendida sólo si todas las n calderas están trabajando al 100% de su capacidad. El encendido del "Slave" **n+1** ocurre de toda manera después del tiempo programado por medio del parámetro (**C:4**).

Si n calderas están encendidas y la temperatura del colector empieza a aumentar, las calderas empezarán a modular. Cuando la suma del porcentaje de capacidad de las calderas encendidas es inferior a (n-1)x100 el "Master" apagará el "Slave" n. El apagamiento de toda manera no ocurre antes del tiempo programado por medio del parámetro (C:4).



Es posible habilitar por medio del parámetro (**C:3**) la rotación de los "Slave". En este caso cada 24 horas el orden de encendido de los "Slave" se modifica. Por ejemplo si antes el Master mandaba el encendido del "Slave 1" por primero, ahora empezará del "Slave 2" y el "Slave 1" será encedido eventualmente por último.



CÓDIGOS ANOMALÍA

Sobre el display de la ficha Master es posible visualizar además de las anomalías del Master mismo, también las de los "Slave". En el Master se visualiza el siguiente código :

Err "FxxX" donde con **xx** se indica el numero del "Slave" que tiene una anomalía y con X el código de la anomalía misma (con respecto a ésto se vea la sección relativa a los códigos de anomalía en modo de funcionamiento caldera o satélite). Por ejemplo "**F043**" indica que en el "Slave" n°4 hay la anomalía con código **3** (anomalía sonda envío).

En los "Slave" aparece la visualización Err "F_X" como ocurre en el caso de caldera individual.

En caso de fallida comunicación entre el Master y uno de los "Slave", en el Master aparece Err "Fxx0" donde xx indica el número del "Slave" que no responde a los mandos. Si un "Slave" no recibe la comunicación del Master después de un cierto tiempo va automáticamente en configuración como caldera individual.



9. USO DEL CRONOTERMOSTATO DIGITAL "OT2"

El cronotermostato OT2 con protocolo OpenTherm[®] ha sido proyectado para regular la temperatura ambiente según un programa semanal con tres niveles de temperatura seleccionable y una resolución de 30 minutos.

Se encuentran también disponibles varios modos de funcionamiento para una gestión más flexibles del confort doméstico, como el modo "manual", el funcionamiento "vacaciones" y el modo "anticongelación".

Gracias a la comunicación directa con la caldera no requiere ninguna alimentación de red o de baterías y permite el control directo de parámetros como la máxima temperatura de entrada en el circuito de calefacción, la temperatura del agua para uso sanitario (con eventual función "confort") y el mismo estado de la caldera (off A, verano B, invierno C).

Si la caldera lo permite es también posible monitorear la presión del circuito hidráulico de calefacción y el diagnóstico de las posibles averías o anomalías que generen el bloqueo.

Si el control de la caldera prevé la compensación de la temperatura externa, el cronotermostato permite la lectura de dicha temperatura y la programación del coeficiente de dispersión del edificio, y calcula el setpoint del equipo de calefacción en base a dichos parámetros.

En cualquier caso, incluso la ausencia de dicha compensación, el pedido de calefacción ambiental se



traduce en un set-point que el cronotermostato calcula y comunica a la caldera para modular la potencia con el objetivo de optimizar confort y consumos.



A continuación se ilustran en detalle las características del cronotermostato OT2 y las instrucciones para su uso.

En la figura 1 se reproduce la imagen estilizada del dibujo del cronotermostato.



En la figura 2 se puede observar una descripción detallada de los elementos del panel LCD, mientras que en la figura 3 se reproduce la lustración de los principales mandos del cronotermostato.

DATOS TÉCNICOS GENERALES: Conexión: doble cable no polarizada (OpenTherm[®]) Interfaz serial: RS232-compatible a 2400 bps Grado de protección: IP 30 Situación de contaminación prevista para el dispositivo: Grado 2 Peso : 110 g

DATOS TÉCNICOS CRONOTERMOSTATO

Visor LCD Reloj de cuarzo Tipo de regulación: modulante Campo de regulación: 5 °C ÷ 30 °C Visualización temperatura ambiente: -5 °C ÷ +40 °C Registro de la temperatura cada 10 s, con media en 20 s Resolución 0,1 °C (temperatura leída y programada) Precisión de la lectura de calefacción: ±1°C Programa semanal con resolución de 30 minutos con tres niveles de temperatura Funciones especiales: automático, manual, vacaciones, anticongelación Reserva de carga para el reloj: cada 2 horas Botón reset de la memoria

DATOS TÉCNICOS CONTROL REMOTO CALDERA*:

Conexión doble cable no polarizada, de la cual se obtiene también la alimentación (protocolo estándar OpenTherm[®]) Programación estado: Off, Verano, Invierno Lectura/programación de los set-point calefacción y sanitario Función "confort" para agua de uso sanitario Compensación temperatura externa Diagnóstico anomalías caldera Mandos remotos: desbloqueo y carga equipo

* La disponibilidad de algunas funciones depende de las características de la tarjeta control de la caldera.



CARACTERÍSTICAS E INSTRUCCIONES PARA EL USO

Parte I - selector funciones en posición `CHRONO`

Programación del día de la semana y de la hora actual

Después del Reset del cronotermostato la hora y el día indicados en el visor intermitente para recordar que debe realizarse la actualización. Durante el funcionamiento en modo "automático", "manual" o "anticongelación" se puede proceder a su programación como se describe a continuación.



Figura 2 Descripción del visor de cristales líquidos y de su tampografía



Figura 3 Ilustración de los mandos del cronotermostato



Presionando el botón [Q] se visualiza sólo la hora y parpadea el indicador del día de la semana. Usando la perilla se puede programar el día corriente.

Presionando de nuevo el botón [Q] se vuelve a la visualización normal, mientras que presionando [**OK**] es posible pasar a programar las horas, que parpadean, siempre usando la perilla.

Del mismo modo, presionando el botón [Q] se vuelve a la visualización normal, mientras que presionando [**OK**] se pasa a la programación de minutos, intermitentes, y por lo tanto se vuelve a la visualización normal tanto con [**OK**] como con [Q].

Si no se usan los botones o la perilla cada una de las programaciones termina automáticamente después de 10 segundos aprox. volviendo a la visualización principal.

Modo "automático"

La presencia del gráfico, de la hora y de la temperatura actual indica que el programa semanas se realiza relativamente el día indicado a la izquierda del visor.

Programaciones de los 3 niveles de temperatura predefinidos: T0, T1 y T2.

Modo "anticongelación"

Presionando el botón [**T2**] se puede programar la temperatura más alta (que parpadea), obviamente usando la perilla. Es posible confirmar la programación usando [**OK**] o el botón [**T2**].

Del mismo modo, presionando [T1], se puede programar la temperatura intermedia.

La programación finaliza, en ambos casos, después de 10 segundos de inactividad de los botones y de la perilla.

Es necesario observar que el valor programable de una temperatura se limita a los valores que asumen las otras dos. En particular, el sistema limita las programaciones, con un "beep" de advertencia, imponiendo que T2 sea mayor que (o igual a) T1, que a su vez debe ser mayor que (o igual a) T0. En cualquier caso las temperaturas deben ser mayores de 5°C y menores de 30°C.

La programación de T0 (la temperatura más baja) requiere especial cuidado ya que <u>el botón [E] tiene doble</u> <u>función</u>.

Presionando dicho botón se puede:

programar T0 mediante perilla y volver al menú principal, presionando el mismo botón,

entrar en el modo "anticongelación", programando primero T0 y luego presionando [**OK**]. en cualquier caso, durante la programación de T0, 10 segundos de inactividad del teclado o de la perilla activan el modo "anticongelación". El funcionamiento en este modo se indica en el visor por la ausencia del gráfico y la ausencia del símbolo E. Presionando el botón [OK] y usando la perilla es posible modificar en cualquier momento el valor de temperatura T0 deseado.

El botón [AUTO] anula el modo "anticongelación" y reactiva el programa semanal.

Modo "manual"

Presionando el botón [MAN] se puede programar el valor de temperatura que se desea mantener independiente del programa semanal. Programado dicho valor, utilizando la perilla, se puede confirmar el



modo "manual" presionando [**OK**] (o esperando 10 segundos) o bien volver al modo automático presionando [**AUTO**].

El modo manual se destaca con el símbolo F en el visor. Se destaca que el gráfico, no estado el programa activo no se muestra.

Presionando el botón [OK] y utilizando la perilla es posible modificar en cada momento el valor de temperatura deseado.

El botón [AUTO] anula el modo "manual" y reactiva el programa semanal.

Modo "vacaciones"

Presionando el botón [D] es posible programar la temperatura que se desea mantener durante la ausencia de días enteros. Una elegida la temperatura seleccionada y presionar [**OK**] se pasa a la selección del número de días de vacaciones, que aparece en el visor con la indicación "d-" por delante y con el límite máximo de 99.

Una vez confirmado con [**OK**], el confirmación de días de vacaciones disminuye una unidad a partir de la medianoche de cada uno de los días siguientes hasta llegar a cero: a partir de aquí el modo "vacaciones" termina y se reactiva el programa semanal (modo "automático").

En el modo "vacaciones" se puede retocar el valor de temperatura elegido simplemente presionando el botón [OK], utilizando la perilla y finalmente confirmando con [**OK**], del mismo modo que sucede con los modos manual y anticongelación, mientras que para modificar el número de días es suficiente presionar el botón [D] y confirmar con [**OK**].

En cada instante es posible volver al modo automático presionando [**AUTO**]. Debe tenerse en cuenta que el modo vacaciones se anula incluso programando a cero el número de días de vacaciones.

Programa semanal

Presionando el botón [**PROG**] se entra en el menú de programación semanal: por medio de la perilla se selecciona el día deseado, que parpadea junto con el respectivo gráfico. En esta fase es posible copiar el programa del día, destacado en el día siguiente teniendo presionando por un tiempo más prolongado el botón [**OK**].

Como alternativa es posible volver al funcionamiento automático presionando [AUTO] o [PROG].

Por el contrario, presionando brevemente el botón [**OK**], se entra en la programación del día preseleccionado.

Inicialmente, utilizando la perilla, es posible pasar todo el programa tomando como referencia el punto intermitente en el gráfico y la indicación de la hora y del nivel de temperatura correspondiente. Para realizar una modificación es suficiente situarse en la hora que interesa y presionar [**OK**].

A partir de aquí se selecciona con la perilla el nivel de temperatura deseado, eligiendo entre T0, T1 y T2 (cuyo valor se muestra, por comodidad, al usuario) y se confirma con [**OK**].

Por lo tanto se pasa a la selección del tiempo que se desea mantener el nivel de temperatura preseleccionado: usando la perilla se puede prolongar dicho tiempo, por intervalos de 30 minutos, a partir de la hora de comienzo seleccionada hasta el final de la jornada. El visor muestra, intermitente, la hora en la cual finaliza la banda que se está programando. En cada instante es posible volver atrás hasta la hora inicial sin afectar la programación anterior, seleccionando como hora final la misma hora inicial no se modifica de ningún modo el programa. La selección de la hora final se realiza mediante la presión del botón [**OK**].



A partir de aquí es posible introducir otra banda de programa repitiendo las operaciones arriba descritas o volver al menú de los días a programar presionando el botón [**PROG**]. Para salir de la programación, presionar el botón [**AUTO**].

Parte II – selector funciones en posición `BOILER`

Notas sobre el control remoto de la caldera y sobre el protocolo de comunicación OpenTherm[®]

El protocolo estándar OpenTherm[®] prevé un intercambio constante de información entre el cronotermostato, que es el "master", y controla la comunicación y la tarjeta de control de la caldera que es el "slave" y debe responder a los pedidos constantes de información y a los mandos del "master".

Dado que el cronotermostato se puede combinar a calderas con características incluso muy diferentes entre sí, en cada conexión el cronotermostato lanza un procedimiento de inicialización durante el cual interroga a la tarjeta de la caldera y programa su porpia configuración en función de las respuestas que recibe ⁽¹⁾. Durante esta fase, que dura algunos segundos, el icono de comunicación M parpadea.

Al terminar dicha inicialización, si la comunicación finaliza con éxito, se presentan dos posibilidades: el icono de comunicación M aparece "fijo" si el tipo de protocolo es OpenTherm[®]/ Plus (OT/+) el icono de comunicación no se visualiza si el protocolo es OpenTherm[®]/Lite (OT/-)

A continuación se analiza en detalle el funcionamiento del control remoto de la caldera en las diferentes configuraciones posibles.

OpenTherm[®]/Lite (OT/-)

Se trata del protocolo utilizado por los sistemas de calefacción más simples: la información intercambiada es el pedido de calefacción, modulante y el eventual estado de bloqueo de la caldera o, de forma más genérica, anomalía del sistema de calefacción conectado al cronotermostato (aparece el símbolo L en el visor). La visualización en modo OT/- con selector funciones en posición "BOILER" muestra siempre el valor solicitado por el cronotermostato como la temperatura de entrada; es necesario notar que dicho valor puede no ser entendido estrictamente en términos de temperatura, pero puede representan de forma más genérica,

el porcentaje de la potencia del sistema de calefacción conectado que actualmente es pedido por el cronotermostato para alcanzar la temperatura ambiente programada por el usuario.

Las posibles programaciones son:

El estado de funcionamiento del cronotermostato, que puede ser programado presionando el botón [ABC] para pasar de "off" (A) a "invierno" (C) y viceversa.

La temperatura (o porcentaje) que corresponde al pedido máximo de calefacción del cronotermostato, programable presionando el botón [I] y utilizando la perilla para introducir el valor, que puede cambiar de 5 (°C) a 100 (°C).

El valor por defecto, después de un Reset o de una nueva conexión es 60 (ºC).

¹ En especial, después un reset o de una nueva conexión, si en 20 segundos de comunicación el cronotermostato no registra mensajes de tipo OpenTherm[®]/Plus provenientes de la caldera, pasa al modo OpenTherm[®]/Lite es decir, modula la potencia de calefacción con un PWM a 200Hz, realizando la simulación de un cronotermostato modulante.



La modulación del pedido de calefacción cambia de un mínimo de 0 (°C) al valor máximo descripto en el punto 2.

OpenTherm[®]/Plus (OT/+)

Si la caldera responde con mensajes OT/+ válidos el icono de comunicación permanece fijo, indicando el intercambio correcto de información de tipo OpenTherm[®]/Plus.

En general la visualización prevé la temperatura del circuito de calefacción y, si está disponible, la presión del equipo. Se describen a continuación todas las funciones y las visualizaciones implementadas en el cronotermostato, se recuerda que éstas dependen de las características del control de la caldera.

Selección del estado de la caldera (Off - Verano - Invierno)

El estado de funcionamiento de la caldera puede programarse presionando el botón [ABC] y seleccionando con la perilla entre "Off" (A), "Verano" (B) e "Invierno" (C) y confirmando con [**OK**].

En "invierno" está activa tanto la calefacción como el sanitario, en "Verano" está activo sólo sanitario mientras en "Off" la caldera está apagada.

En el caso no poco frecuente, que la caldera tenga su propio selector para dicha programación (ignorando, el estado comunicado por el cronotermostato) es necesario alinear el estado del cronotermostato al de la caldera, o simplemente, mantener el cronotermostato programado en "Invierno".

Programación y/o lectura de la temperatura máxima del circuito de calefacción

Si la tarjeta de control de la caldera permite leer o programar la temperatura máxima del set-point de la calefacción, presionando el botón [I] aparece el símbolo I intermitente y un valor de temperatura que, si parpadea, puede modificarse. Incluso en este caso los límites mínimo y máximo dependen de las características de la caldera y son automáticamente adquiridos por el cronotermostato.

Nota importante:

Este set-point máximo no representa la calibración de la máxima potencia de calefacción, calibración que no es posible de ninguna manera realizar con el control remoto y debe ser realizada por el instalador directamente en la tarjeta de la caldera. Se trata, por el contrario, del máximo valor que puede adquirir el set-point calculado por el cronotermostato para modular de modo óptimo la temperatura de entrada del equipo en función de la temperatura ambiente programada, de la temperatura ambiente medida y del valor máximo de set-point apenas descrito..

Programación y/o lectura de la temperatura del agua para uso sanitario

Si la tarjeta de control de la caldera lo permite es posible leer o programar la temperatura deseada del agua para uso sanitario. En ambos casos es suficiente presionar el botón [H]: aparece el símbolo H intermitente y un valor de temperatura que, si parpadea, puede modificarse (ya que la tarjeta de la caldera no permite la programación). Este valor de temperatura se limita a un mínimo y un máximo dependientes de las características de la caldera.

Función "confort" para agua de uso sanitario

Una programación avanzada de la temperatura del sanitario es el botón "confort", disponible sólo si la caldera permite modificar el set-point sanitario y es de tipo instantáneo; en las versiones con reserva



de agua (hervidor) la reducción del set-point no tiene efecto inmediato sobre la temperatura del agua para uso sanitario, impidiendo dicha función.

Presionando el botón "confort" en el menú "boiler" o de un estado estable del menú "chrono" (es decir "automático", "manual" y "anticongelación") se puede programar un set-point sanitario temporal (comprendido entre 35°C y 45°C) usando la perilla y confirmando con [**OK**]; cuando el botón confort está activo, aparece en el visor el símbolo G.

Se puede desactivar la función confort presionando el mismo botón "confort" cuando se encuentra el modo "boiler" o "automático" o "manual" o "anticongelación".

Compensación de la temperatura externa (eventual)

La mayor parte de la información sobre los parámetros caldera disponibles en lectura se ven claramente en el funcionamiento normal: la presencia de la llama (J) y el nivel de modulación (barra de ocho niveles), así como la presión del equipo, la temperatura del sensor calefacción y, como descrito a continuación, la señalación de anomalías.

Sin embargo, podría ser útil, especialmente durante la fase de instalación, la lectura de otros parámetros como la temperatura del sanitario (que en general se visualiza sólo cuando se toma agua para dicho uso) y el set-point calculado por el control remoto en función de la temperatura ambiente. Por otro lado, en fase de mantenimiento, se podrían querer leer otras sondas presentes en la caldera, como la que detecta la temperatura de retorno de la calefacción o bien la temperatura de los humos.

Para esto dichos parámetros se visualizan presionando el botón [L] que corresponde al menú dinámico (que podría entenderse como menú avanzado o menú "instalador"), caracterizado por la persistencia del símbolo L en el visor.

En este menú la presión del botón [**OK**] hace aparecer, en el orden, las siguientes visualizaciones:

set-point calculado de la calefacción (el visor indica I 0t, para recordar que se trata del set-point de control OpenTherm[®]);

temperatura agua para uso sanitario (aparece el símbolo H)

temperatura de retorno de la calefacción (el visor indica I ret);

temperatura de los humos de combustión (el visor indica fu);

flujo del agua caliente sanitaria, expresada en l/min (el visor indica fL);

temperatura de la sonda externa (el visor indica 0Ut).

En el caso que la sonda en examen no esté presente, en el lugar de la indicación de temperatura aparece -- .-º[; la misma visualización intermitente indica una anomalía en la lectura de la sonda.

Además, si la caldera está equipada para detectar la temperatura externa, en el menú avanzado están presentes otras dos visualizaciones y programaciones como:

eventual exclusión de la función OTC (Outside Temperature Compensation) de compensación de la temperatura externa, que se activa o desactiva usando la perilla (el visor indica 0T[0n o 0T[0ff);

coeficiente de dispersión **hc** (Heating Curve) para la compensación de la temperatura externa (se modifica por medio de la perilla, el visor indica K[).

El rango previsto es 5 ÷ 35; el cálculo realizado por el control remoto se basa en la fórmula:

 $T_i = (T_{ap} - T_e) \cdot hc/10 + T_{ap}$



donde

Ti es el set-point calefacción calculado

T_{ap} es la temperatura ambiente programada

 T_e es la temperatura externa y

hc el coeficiente de dispersión apenas descripto.

A la fórmula anterior corresponden las curvas ilustradas en la fig. 4.



Figura 4Gráfico relativo a la compensación de la temperatura externa para los valores de HC, con $T_{ap}=20^{\circ}C$

Si no se usan los botones o la perilla cada una de las visualizaciones termina automáticamente después de 10 segundos aprox. volviendo a la visualización principal.

Diagnóstico de posibles anomalías de la caldera

En caso de bloqueo o anomalía en el funcionamiento de la caldera el visor muestra el símbolo L intermitente en el modo tanto "chrono" como "boiler"; si el sistema que controla el quemador comunica que se trata de un tipo de error que se refiere a la sección de encendido y control de la llama, aparece también el símbolo K.

Por otro lado si en la comunicación se suministran otros detalles sobre la naturaleza de la avería sucedida en la caldera, el cronotermostato es capaz de interpretar el conjunto de información recibida en esta fase para suministrar una primera indicación diagnóstica consistente en un código de error "interno" (es decir generado internamente) de dos cifras, precedido por la letra 'E'.

Si esta indicación diagnóstica no genera (o incluso sea indeseada para no generar confusión con los códigos de error de la tarjeta de control caldera) aparece en el visor la indicación de error genérico 'Err'.

El significado de los códigos de error previstos por el cronotermostato se ilustra en la tabla 1.

Para las indicaciones de diagnóstico 'personalizadas' (es decir la visualización de códigos de error programados en la tarjeta de control caldera) o más detallados, simultáneamente a la señalación del diagnóstico apenas descrito se prevé otro código de error de tres cifras, precedido por la letra "F", comunicado directamente por la tarjeta de caldera y visualizado sin ninguna elaboración o interpretación por parte del cronotermostato.



Para concluir se incluyen las siguientes observaciones:

Algunas anomalías son temporales (como los errores E11 y E12) mientras que otras pueden eliminarse con las medidas oportunas, como la carga del equipo (eventualmente en remoto, como se ilustra más adelante). El error E06 (anomalía sonda externa) implica la exclusión automática de la compensación de la temperatura externa para el cálculo del set-point del control, si en el menú instalador se ha seleccionando la opción 0T[0n, a menos que luego se restablezca la compensación OTC al cesar la anomalía relativa a la sonda.

El error E05, es el único error interno del cronotermostato, ya que indica la rotura de la sonda de temperatura ambiente del cronotermostato.

Código	Descripción				
Err	Error genérico (diagnóstico interno no				
	disponible)				
E00	Error de comunicación				
- 04	Bloqueo por falta de encendido del				
eur	quemador				
e02	Anomalía del presóstato aire				
e03	Anomalía de la sonda calefacción				
e04	Anomalía de la sonda sanitario				
- 05	Anomalía de la sonda de temperatura				
e05	ambiente				
-00	Anomalía de la sonda de temperatura				
e06	externa				
e07	Anomalía en la modulación de la llama				
e08	Presión equipo inferior al mínimo				
e09	Intervención límite máximo calefacción				
e10	Intervención límite sanitario				
e11	Error en el mando de Reset remoto*				
. 10	Error en el mando de carga remoto				
e12	equipo*				
10	Anomalía de la sonda de temperatura				
e13	humos				
e14	Anomalía de la sonda de retorno				
	calefacción				

* Errores con visualización temporal (10 s)

 Tabla 1 Descripción de los códigos de error "internos" del control remoto.



Mandos remotos: desbloqueo (Reset) de la caldera y carga del equipo

Si el desbloqueo remoto de la caldera está habilitado es posible intentar el desbloqueo manual del cronotermostato presionando el botón [**RESET**] del modo "boiler"; si se presiona este botón con desbloqueo remoto deshabilitado se advierte un 'beep' de error que no es posible enviar el mando de desbloqueo caldera.

Si el mando es enviado correctamente, pero la caldera no sigue el desbloqueo, aparece en el visor el código E11 por 10 segundos aprox. después aparece la visualización anterior (y es posible volver a intentar el desbloqueo).

Si la presión del agua del equipo es demasiado baja (error E08) y la caldera está equipada con una electroválvula para cargar el equipo (con respectivo control) es posible enviar el mando de carga directamente del cronotermostato mediante el botón [P]. Si el mando se efectúa, la presión del equipo aumenta hasta el valor predeterminado por la tarjeta de control caldera. Viceversa, si la caldera no permite la carga remota o se presenta un error en la ejecución del mando en remoto el visor muestra el error E12 durante 10 segundos.

Parámetros remotos: TSP (Transparent Slave Parameters)

Se puede utilizar Encrono OT2 para visualizar y modificar algunos parámetros remotos, previstos en el protocolo OpenTherm y denominados "Transparent Slave Parameters".

Como resulta del nombre, no tiene un significado predeterminado y son gestionados por el cronotermostato como una tabla de valores que pueden variar de 0 a 255, e indiciar de 1 a N, donde N es el número de parámetros soportados por la tarjeta control caldera (el "slave").

El número máximo de TSP gestionado por Encrono OT2 es 40.

Estos parámetros se visualizan presionando lago tiempo el botón [L]: girando la perilla aparecerán en secuencia los TSP soportados por la tarjeta, con los valores leídos por la tarjeta misma e indiciar con P01, P02 en adelante.

Si se quieren modificar uno de los parámetros, basta presionar el botón [OK] e introducir, con la perilla, el valor deseado, confirmando con [OK].

El rango de variación de los parámetros no se conoce a priori, por lo tanto es posible que la tarjeta slave realice ajustes a los valores introducidos por el usuario.

Los TSP son cargados por el cronotermostato en las siguientes fases: en al puesta en marcha, cuando pasa cada hora y cada vez que el usuario presiona por largo tiempo el botón [L] para entrar en el respectivo menú.

Instrucciones para la instalación

Para la instalación de Encrono OT2 elegir una posición idónea para la detección correcta de la temperatura ambiente a una altura de 1,5 m del suelo y lejos de fuentes de calor o de puertas o ventanas que comuniquen con el ambiente externo.

La directamente puede realizarse, mediante los orificios específicos, directamente a la pared o bien a una caja de empotrado común, como se ilustra en la figura 5. Nótese que la zona de la pared utilizada para la instalación de estar nivelada y no tener imperfecciones que puedan causar la deformación de la base de soporte, con el fin de evitar dificultades en el montaje del frente.

Una vez realizada la fijación del soporte se puede realizar el cableado con la bornera de tornillo extraíble: después de quitarla de su asiento y de conectar debidamente los cables de conexión con la caldera (utilizar



un cable bipolar H03RR-F o H03VV-F con sección comprendida entre 0,5 mm² y 2,5 mm², con par de ajuste mínimo para los bornes de 0,4 Nm), debe introducirse "deslizando" en su asiento, como lo muestra la figura 6.

El protocolo de comunicación prevé un largo máximo de los cables igual a 50 m; la resistencia de cada cable no debe, en cualquier caso superar los 5 Ω . En ambientes con interferencias electromagnéticas de especial intensidad se aconseja usar un cable bipolar blindado.

Reserva de carga interna y uso de las baterías

El cronotermostato está dotado de una reserva de carga interna capaz de tamponar la ausencia de alimentación por un par de horas, de modo que el usuario pueda evitar reprogramar la hora actual, las temperaturas relativas al ambiente y el programa semanal.

El tiempo de agotamiento de la reserva de carga es sin embargo variable en función de la humedad y de la temperatura ambiente, además del envejecimiento de los componentes.

Dado que la reserva de carga está plenamente operativa es necesario que el cronotermostato haya sido correcta e ininterrumpidamente alimentado durante por lo menos un par de días.

Es necesario observar que al restablecimiento de la alimentación (de la comunicación serial) se carguen de la tarjeta de control de la caldera, los set-point calefacción y sanitario: las modificaciones de dichos parámetros deben memorizarse en la tarjeta de la caldera.

Si se prevén desconexiones frecuentes y/o prolongadas de la alimentación de la caldera, es posible evitar la pérdida de datos del cronotermostato instalando un compartimiento, en la base de soporte, 2 pilas alcalinas de tipo AAA LR03 1,5V. De este modo la reserva de carga adicional, compuesta por baterías nuevas, puede conservar los datos algunos meses en ausencia de alimentación.

Es oportuno no dejar las batería dentro del cronotermostato por mucho tiempo durante el funcionamiento normal (presencia de alimentación) para evitar que se produzcan pérdidas de líquidos que averíen el cronotermostato. Tener en cuenta que Encrono OT2 no envía ninguna indicación de la posible presencia y del estado de carga de las baterías.

Advertencias

Se recomienda tener cerrada la portezuela de protección (visible en la figura 5) cuando no es necesario usar el selector funciones chrono/boiler o sus botones multifunción para modificar las programaciones del dispositivo.

Durante la instalación de posibles baterías, tener cuidado de respetar la polaridad indicada en el compartimiento y no deformar las placas de contacto. No dejar las baterías dentro del cronotermostato cuando no sean necesarias.





Figura 5 Instalación de la base de soporte y montaje del frontal



Figura 6 Conexión de la bornera extraíble





10. ESQUEMA ELÉCTRICO REGULADOR "MASTER"





11. ESQUEMA ELÉCTRICO REGULADOR "SLAVE"





12. P&I CONFIGURACIÓN

Configuración MASTER (Standard)



- PC POMPA CALDAIA / BOILER PUMP
- PB POMPA BOLLITORE / HWS BOILER PUMP
- PR POMPA DI RICIRCOLO / RECIRCULATION PUMP
- SE SONDA ESTERNA / DUTSIDE PROBE
- SM SONDA DI MANDATA CALDAIA / DELIVERY BOILER PROBE
- SR SINDA DI RITORNO / RETURN PROBE
- SB SONDA BOLLITORE / HWS BOILER PROBE
- TR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE / REGOLATION THERMOSTAT
- TSAH termostato di sicurezza *> safety thermostat*

- FLS FLUSSOSTATO / FLOW SWITCH
- PSAH pressustatu di massima sicurezza*/ safety maximum pressure switch*
- PSAL pressustatu di minima sicurezza *> safety minimum pressure switch*
- TA TERMOSTATO AMBIENTE / ROOM THERMOSTAT

P&I Master (Standard)



Configuración MASTER – 2



- PC POMPA CALDAIA / BOILER PUMP
- PB POMPA BOLLITORE / HWS BOILER PUMP
- DVR valvela deviatrice ricircele \checkmark diverting valve recirculation
- SE sonda esterna */ dutside probe*
- SM SONDA DI MANDATA CALDAIA / DELIVERY BOILER PROBE
- SR Sonda di ritorno */ return probe*
- SB SONDA BOLLITORE / HWS BOILER PROBE
- TR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE / REGOLATION THERMOSTAT
- TSAH termostato di sicurezza */ safety thermostat*

FLS FLUSSOSTATO / FLOW SWITCH

PSAH pressustatu di massima sicurezza*/ safety maximum pressure switch* PSAL pressustatu di minima sicurezza */ safety minimum pressure switch*

TA TERMOSTATO AMBIENTE / ROOM THERMOSTAT

P&I Master 2



Configuración MASTER – 3



- PC POMPA CALDAIA / BOILER PUMP
- VM VALVOLA MISCELATRICE / MIXER VALVE
- SE SONDA ESTERNA / DUTSIDE PROBE
- SM SONDA DI MANDATA CALDAIA / DELIVERY BOILER PROBE
- SR sonda di ritorno */ return probe*
- SB SONDA BOLLITORE / HWS BOILER PROBE
- SA SONDA IMPIANTO MISCELATRICE / MIXER VALVE PROBE
- TR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE / REGOLATION THERMOSTAT
- TSAH termostato di sicurezza *> safety thermostat*

FLS FLUSSOSTATO / FLOW SWITCH

- PSAH pressustatu di massima sicurezza*/ safety maximum pressure switch*
- $\mathsf{PSAL} \quad \mathsf{pressustatu} \text{ di minima sicurezza } \times \textit{safety minimum pressure switch}$
- TA TERMOSTATO AMBIENTE / ROOM THERMOSTAT

P&I Master 3



Configuración SLAVE "960B" - Standalone



- TA1 TERMOSTATO AMBIENTE 1 / ROOM THERMOSTAT 1
- TA2 TERMOSTATO AMBIENTE 2 / ROOM THERMOSTAT 2

P&I Unit 960B Standalone



Configuración SLAVE "960B" – Configuración 1





Configuración SLAVE "960B" – Configuración 2



PB1 POMPA BOLLITORE 1 / HWS BOILER PUMP 1

SB1 SONDA BOLLITORE 1 / HWS BOILER PROBE 1

P&I Unit 960B Configuration 2



Configuración SLAVE "960B" – Configuración 3





Configuración CASCADA



- POMPA BOLLITORE / HWS BOILER PUMP
- PR POMPA DI RICIRCOLO / RECIRCULATION PUMP
- SE SONDA ESTERNA / DUTSIDE PROBE
- SM SUNDA DI MANDATA CALDAIA / DELIVERY BOILER PROBE
- SR SONDA DI RITORNO / RETURN PROBE
- SB SONDA BOLLITORE / HWS BOILER PROBE
- PSAL pressustatu di minima sicurezza / safety minimum pressure switch
- TA
- TERMOSTATO AMBIENTE / ROOM THERMOSTAT TR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE / REGOLATION THERMOSTAT
- TSAH termostato di sicurezza *> safety thermostat*

P&I Cascade

ATENCIÓN

I.VAR. Industry Srl se reserva el derecho de aportar variaciones o actualizaciones al siguiente manual incluso sin preaviso ya que es la única propietaria de la documentación realizada.



I.VAR. Industry Srl Zona Artigiana S. Pierino, 4 (Z.A.I.) 37060 Trevenzuolo (VERONA) – Italy Tel. +039/045/6680082 – Fax. +39/045/6680051 e-mail : info@ivarindustry.it - website : www.ivarindustry.it